


# Platine für ein Upgrade zum proportionalen Modul



## Anschlussempfehlung

Die Standardplatine können Sie durch lösen der Schraube entfernen und durch die proportionale Platine ersetzen.




**ACHTUNG!!! Die Farbgebung des Kabels kann sich geändert haben. Achten Sie deshalb auf die korrekten Anschluss. Die Farbgebung der Kabel ist nicht maßgeblich!**

Anschluss erfolgt ausschließlich:

Kabel links an **Pos. 1**

Kabel rechts an **Pos.2**



Viel Spaß wünscht Ihnen Ihr licmas-tank-Team.